


9897


Halogen-Maschinenleuchte 230V,
mit Magnetfuss



Ersetzen der Halogenlampe

Es können die handelsüblichen
Lampeneinsätze verwendet
werden

1. Den Verschluss wie abgebildet drehen und entfernen
2. Den Lampeneinsatz vom Lampenhalter entfernen und durch den neuen ersetzen



- | | | |
|----|-----------|---------------------------------|
| 1 | PM-989701 | Ring / Bague |
| 2 | PM-989702 | Scheibe / Verre |
| 3 | PM-989703 | Sicherung / Circlip |
| 4 | - | Lampe / Lampe |
| 5 | PM-989705 | Sicherung / Circlip |
| 6 | PM-989706 | Halter / Porte lampe |
| 7 | PM-989707 | Schutz / Protection |
| 8 | PM-989708 | Schalter / Interrupteur |
| 9 | PM-989709 | Schutz / Protection |
| 10 | PM-989710 | Arm / Bras felexible |
| 11 | PM-989711 | Gehäuse / Carcasse |
| 12 | PM-989712 | Transformer /
Transformateur |
| 13 | PM-989713 | Schutz / Protection |
| 14 | PM-389714 | Fuss / Pied |
| 15 | PM-989715 | Magnet / Aimant |
| 16 | PM-989716 | Schraube / Vis |
| 17 | PM-979717 | Mutter / Ecrou |
| 18 | 200032 | Netzkabel / Câble |
| 19 | PM-989719 | Winkel / Porteur |